

nappo



Grill Sandwichera NEG-163

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.



Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

Estimado cliente, Gracias por adquirir nuestra grill sandwichera Nappo.

Sírvase de leer atentamente este manual antes de proceder a utilizar su producto.

Consérvelo en un lugar seguro para futuras dudas.

Comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.



PRECAUCIÓN, superficie caliente.

- Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- **PRECAUCIÓN:** Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como: cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de

campo; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; ambientes tipo bed and breakfast.

- No debe sumergir el aparato.

IMPORTANTE

1. Conserve este manual de instrucciones, el embalaje y su recibo. Si cede o presta el producto a terceros, por favor asegúrese de entregar también este manual de instrucciones.
2. Nunca use el aparato si el mismo o el cable están dañado
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o similar personas calificadas para evitar un peligro.
4. Este aparato no es adecuado para ser utilizado por niños o personas con discapacidad física, capacidades sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados o si se les da supervisión. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no debe ser realizado por niños a menos que tengan estén supervisados.
5. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
6. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o de un mando a distancia independiente.
7. En cuanto a las instrucciones para la limpieza de superficies en contacto con alimentos, no sumerja el aparato en

agua, utilice un paño apenas húmedo.

8. Las superficies pueden calentarse durante el uso, por favor no las toque.

9. No toque las superficies calientes. Use el mango para manipular el producto. Nunca lo opere con las manos mojadas

10. No coloque el aparato dentro o cerca de gas, superficies calientes, quemador eléctrico, ni similares.

11. No utilice el aparato al aire libre.

12. Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso, sea antes de mover o limpiar.

13. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento.

14. No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el uso previsto.

15. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de un mostrador o mesa, ni que toque superficies calientes.

16. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede causar peligros.

17. No mueva el aparato cuando esté caliente.

18. Opere el aparato en un área bien ventilada. Mantenga al menos 10 cm de espacio en todos los lados del electrodoméstico para permitir una circulación de aire adecuada.

19. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros elementos inflamables, cuando esté en funcionamiento.

20. No intente retirar alimentos cuando el aparato mientras esté en funcionamiento.

21. Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Ambientes tipo bed and breakfast.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Limpie el exterior del aparato con un paño ligeramente húmedo.
3. Limpie las placas de cocción suministradas con agua jabonosa tibia y séquelo a fondo
¡ADVERTENCIA! No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
4. El primer proceso de calentamiento debe realizarse sin alimentos, déjelo calentar durante unos diez minutos. Puede haber un ligero desarrollo de humo u olor. Esto es normal e inofensivo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Desenrolle completamente el cable
2. Compruebe si las placas de calentamiento están limpias y libres de polvo. Si es necesario, límpielos con un paño húmedo
3. Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada
4. Conecte el enchufe al toma, la superficie de cocción comienza el proceso de precalentamiento y las luces roja y verde se iluminarán al mismo tiempo.

Tan pronto como la superficie de cocción haya alcanzado la temperatura preestablecida (generalmente tomará alrededor de 2 ~ 4 minutos), la lámpara verde estará apagada y este aparato está listo para cocinar.

5. Abra el aparato y coloque la comida en el plato inferior (también puede abrir el producto 180 grados y utilizar las placas superior e inferior al mismo tiempo). Los alimentos ultracongelados deben descongelarse completamente antes de asarlos a la parrilla.

6. Cierre el aparato, en este momento, la luz verde se iluminará nuevamente. Durante la cocción, la luz indicadora se encenderá y apagará debido al control automático de temperatura)

7. Durante la cocción, el exceso de grasa fluirá a través de los orificios de drenaje hacia la bandeja de goteo.

8. Abra el aparato después de que la luz verde se apague de nuevo. En este momento, la comida está lista (por supuesto, se puede volver a cocinar a su gusto).

9. Después de cocinar, abra el aparato para retirar los alimentos con un palillo de madera o espátula de plástico (no incluidos).

10. Después de usar, saque el enchufe y abra la tapa superior para que se enfríe.

CONSEJOS

1. Cuando haga sándwiches a la parrilla, limpie la placa de cocción con un poco de aceite de cocina o mantequilla para mejorar su color y facilitar su remoción de las placas.

2. Cuando cocine alimentos preenvasados, siga las instrucciones del paquete o etiqueta.

PRECAUCIÓN

1. Debido la diferencia del tipo de alimento y el grosor o el punto, el tiempo de cocción es de aproximadamente 5 a 8 minutos.
2. Para el primer uso, haga que el aparato se caliente sin alimentos durante unos diez minutos. Puede haber un ligero humo u olor. Esto es normal e inofensivo.
3. Durante el proceso operativo, la lámpara roja estará siempre encendida.
4. Si se carga demasiado alimento en el aparato y no se puede cerrar, nunca lo cierre con demasiada fuerza ya que esto podría dañar el aparato. Generalmente, el grosor de este alimento no debe exceder los 50 mm.
5. Nunca utilice un tenedor o un cuchillo afilados para retirar los alimentos, ya que esto dañaría la capa antiadherente de la superficie de cocción. Utilice únicamente utensilios de madera o plástico resistentes al calor.
6. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA! Antes de limpiar, desconecte siempre el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe por completo.

Tenga en cuenta que las partes del aparato se calientan mucho durante el funcionamiento.

Desenchufe y espere a que se enfríe por completo antes de limpiar o almacenar

¡ADVERTENCIA! No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

- Limpie el exterior del aparato con un paño ligeramente húmedo. Séquelo bien
- Limpie la superficie de cocción con un paño suave y húmedo cada vez que la use. Si quedan residuos difíciles de eliminar, un poco de aceite puede ablandarlo.
- No utilice ningún spray ya que dañarían el revestimiento antiadherente.
- Nunca use agentes de limpieza abrasivos o químicos.
- Limpiar periódicamente las superficies en contacto con los alimentos para evitar contaminación cruzada por diferentes tipos de alimentos.
- Siga siempre las prácticas correctas de higiene alimentaria para evitar la posibilidad de intoxicación alimentaria/contaminación cruzada de intoxicación alimentaria/contaminación cruzada.
- En caso de cualquier problema, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por asistencia o ayuda

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe y deje que el aparato se enfríe siempre antes de guardarlo.

- Asegúrese siempre de que el aparato y la placa estén fríos y secos antes almacenarlo.
- El cable de alimentación se puede enrollar en la parte inferior de la base para almacenarlo.



DESECHO

Como minorista responsable, nos preocupamos por el medio ambiente. Como tal, le instamos a que siga el procedimiento de desecho correcto para el aparato y

nappo