

nappo



Plancha de pelo NPP-078

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Estimado cliente:

Gracias por adquirir nuestra plancha de pelo Nappo. Sírvase de leer atentamente este manual antes de proceder a utilizar su producto.

Consérvelo en un lugar seguro para futuras dudas.

Comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES DE USO

Para obtener mejores resultados, lave, peine y seque el cabello hasta que esté apenas húmedo al tacto (la plancha de pelo se puede usar para retoques en cualquier momento).

1. Desenrolle completamente el cable de alimentación, enchufe en la toma de corriente y encienda el producto.
2. Espere de 3 a 5 minutos para permitir que el aparato alcance su temperatura de trabajo.
3. Divida el cabello en secciones manejables y recorte las capas superiores en la parte superior de su cabeza y fuera del camino. Trabaje primero con la capa inferior.
4. Tome una pequeña sección de cabello y jale el cabello hacia abajo y lejos de su cuero cabelludo y manténgalo tenso.
5. A partir de las raíces, sujete el cabello firmemente entre las placas y pase la plancha por todo el mechón de cabello, desde la raíz hasta la punta, con una pasada suave. No lo sostenga en un área durante un período de tiempo prolongado.
6. Repite con todas las secciones de su cabello.

7. Cuando termine de peinar, deslice el interruptor de encendido / apagado para apagar la unidad, desenchufe la unidad y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla o guardarla.

TIP: Es aconsejable utilizar la configuración baja en cabello fino y la configuración alta en cabello grueso.



ADVERTENCIA:

No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

No use este aparato cerca del agua.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas, lesiones personales o incendios.

1. No opere este aparato si el cable o el enchufe se dañan. Un electricista calificado debe realizar siempre las reparaciones que sean necesarias.
2. Si el aparato se detiene inesperadamente o parece funcionar mal, apague la fuente de alimentación, desconéctelo de la red y deje de usarlo inmediatamente. Busque asesoramiento profesional para rectificar la falla o hacer reparaciones.
3. Mantenga el aparato y el cable alejados de fuentes de calor, objetos afilados o cualquier cosa que pueda causar daños.
4. Asegúrese de que el aparato esté APAGADO antes de conectarlo a la red eléctrica.
5. Tenga en cuenta que algunas superficies pueden calentarse. No toque. La unidad está MUY CALIENTE cuando está en uso. Tenga cuidado de evitar el contacto entre la superficie caliente de la placa calefactora y la piel, especialmente alrededor de las orejas, la cara y el cuello cuando esté en uso.
6. Se debe tener cuidado de no tocar esta parte del aparato cuando esté encendido o justo después de haberlo apagado. DEJE AL MENOS 30 MINUTOS PARA QUE SE ENFRÍE.
7. Los aparatos eléctricos deben guardarse siempre en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
8. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
9. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato se utiliza cerca de niños.
10. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de

experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de la seguridad.

11. Para protegerse contra descargas eléctricas, nunca permita que el aparato, el cable de alimentación o el enchufe entren en contacto con agua o cualquier otro líquido.

12. Nunca intente alcanzar ningún aparato que se haya caído al agua. Desconecte la fuente de alimentación de la red eléctrica inmediatamente y desenchufe. No lo reutilice hasta que el producto haya sido inspeccionado y aprobado por un electricista calificado.

13. Mantenga el aparato alejado de superficies no resistentes al calor y nunca lo cubra con nada (por ejemplo, ropa o toallas) cuando esté caliente.

14. Asegúrese siempre de que las manos estén secas antes de operar o ajustar cualquier interruptor en el producto o tocar el enchufe y las conexiones de suministro eléctrico.

15. Mantenga el aparato alejado del agua. No lo utilice cerca o sobre el agua contenida en la bañera, lavabos, ducha, etc.

16. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté conectado a la red eléctrica. Para desconectar, primero asegúrese de que todos los controles estén en la posición OFF, luego retire el enchufe del suministro eléctrico.

17. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. No cuelgue del cable de alimentación.

18. Compruebe con regularidad que el cable de alimentación no esté desgastado ni dañado, especialmente en el lugar donde entra al producto y al enchufe.

19. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física o

sensorial o capacidades mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o sido instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada para evitar un peligro.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. El aparato debe desenchufarse antes de limpiarlo.

2. Deje que el aparato se enfríe antes de tocarlo o limpiarlo.

3. Utilice el paño húmedo para limpiar las placas y la carcasa.

4. No use detergentes fuertes, abrasivos, solventes o limpiadores. Nunca sumerja en agua para limpiar.

5. Seque bien antes de usar.

6. No reemplace el cable de alimentación de red en el aparato; utilice siempre un representante autorizado o un técnico calificado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de 1 (un) año.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

- i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.
- ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de

ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) En relación a televisores y equipos con pantallas en general, por las técnicas de fabricación de estos aparatos no es posible garantizar un panel totalmente libre de errores de píxel. Se considera como funcionamiento normal y por tanto excluido de cualquier tipo de garantía, un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación: 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

vii) Los artículos entregados en reparación, con la debi-

da documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

xi) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xii) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: serviciotecnicoargentina@kolke.net

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: garantia@kolke.com.br

Chile en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403

559 | Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: info@multicomuy.com si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA), Districomp S.A o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: serviciotecnico@laoferta.com.uy si adquirió el producto en LOI

nappo